

■周知チラシ

総務省テレビ混信対策センター からのお知らせです

大瀬戸テレビ中継局（松島）の チャンネルが変わりました

NHK総合の映りをご確認ください

※ 他のテレビ中継局およびケーブルテレビなどで地上波をご覧の方は該当しません。

テレビ・録画機・チューナーのリモコンで ① を選ぶ

NHK総合が映る OK

NHK総合が映らない OK

チャンネルの再設定を行ってください

「チャンネル再設定」の方法は、テレビなどの取扱説明書をご覧ください。
チャンネル再設定の操作手順については裏面もご参照ください。

NHK総合が映った OK

再設定の方法がよく分からぬ OK

「チャンネル変更センター」
まで お電話ください。（お問合せ先は裏面をご覧ください。）
チャンネル変更のお手伝いをいたします（無償）

◆◆◆ 金銭の授受は一切ありません。詐欺行為に十分ご注意ください。◆◆◆

※ 依頼が集中した場合は、訪問までにお時間をいただくことがあります。

▶ NHK総合
リモコン番号 1 は旧チャンネルの放送を終了し、新チャンネルに変わりました。

リモコン番号	1	2	3	8	5	4
放送局名	N H K 総 合	N H K E T E	長 晴 放 送	長 晴 テ レ ビ	長 晴 文 化 放 送	長 晴 国 際 テ レ ビ
旧チャンネル	2 7					
新チャンネル	2 3					
変 更 は あ り ま せ ん						

チャンネル再設定の操作手順

NHK総合（リモコン番号1）が映らない場合は、チャンネル再設定を行ってください。
チャンネル再設定の操作手順は、メーカーごとに手順が異なります。
詳しくは、お持ちの製品の取扱説明書をご確認の上、作業を実施してください。

受信不良 → チャンネル再設定 → 良好受信

受信できません → 取扱説明書 → 完了 → もとより受信できた！

◆◆◆ お手元に取り扱い説明書が無い場合 ◆◆◆
総務省テレビ混信対策センター公式サイトから各受信機のメーカーへリンクしています。
<https://tvkon.jp/repack/link.html>

取扱説明書の閲覧には、テレビ・録画機・チューナーの「型番」が必要ですので、あらかじめご確認をお願いします。
※ 一部リンクしていないメーカー、検索しても該当が無い機種もありますのでご承知ください。

お問合せ窓口「チャンネル変更センター」

チャンネル変更対策は、一般財団法人 電波技術協会が総務省の補助を受け、「総務省テレビ混信対策センター」を設置し実施しています。

 0120-157-368

受付時間：平日 9:00～21:00 土日祝 9:00～18:00
※ 受付時間は予告なく変更することがあります。

個人情報の取扱いについて：総務省テレビ混信対策センターは個人情報について法令を順守し、慎重かつ適正に取扱います。
詳細は総務省テレビ混信対策センターの公式サイトをご参照ください。
<https://tvkon.jp/privacy/>