

## 戸別受信機の電池交換方法

①戸別受信機を正面から見て、左側の三角矢印（赤い丸の箇所）を押しながら左にスライドします。



②通常は単二電池が入っていますので、交換をお願いいたします。  
※単一電池、単三電池も使用可能です。



③取り外していたカバーを元に戻して、電池交換は終了です。

